らくわくバージョンアップ Version 1.2.17 のご紹介

「告示 1540 号第5 第十号による引き寄せ金物選定機能ほか」

らくわくに搭載している引寄せ金物の選定は、性能表示対応住宅(耐震等級2以上)に対応した「たて 枠上下端の必要接合部倍率簡易計算法」を用いています。現状では建築基準法適合住宅(耐震等級1)の 場合であっても同様の計算法となっており、柱脚と柱頭の両方に金物を配置する方法となっています。 今回、柱脚のみの金物配置に対応するため、「告示第 1540 号に従う金物配置ルール(仕様規定)」を追加 しました。ただし、建築基準法適合住宅(耐震等級1)の場合のみで、性能表示対応住宅では従来通りの 方法を用います。

告示では必要な金物の耐力は定めていませんが、日本住宅・木材技術センターの「Cマーク表示金物」 の使用用途では、壁と床枠組の緊結には「S-65、S-50」が記載されていることから、必要な金物は「S-65」 としました。「S-65」同等以上であれば、任意の金物も指定できます。

これにより、建築基準法適合住宅(耐震等級1)において、仕様規定による金物選定が可能となり、

Wallstat 連携機能による地震シミュレーションや 4 号建築の図書保存の義務化への、らくわくの対応 範囲が広がります。

なお、建築基準法適合住宅(耐震等級 1)の場合、「たて枠上下端の必要接合部倍率簡略計算法」を使う か、「告示第 1540 号に従う金物配置ルール(仕様規定)」を使うかは設計者がご判断ください。 新機能「告示第 1540 号に従う金物配置ルール(仕様規定)」は、デフォルトで全ての柱脚には S-65 が自 動配置されます。

地震時の住宅の耐震性安全性は引寄せ金物の影響が大きいことから、本機能と合わせて、Wallstat による 地震シミュレーション(オプション機能)による被害状況の推定を行うことを推奨しています。 ■告示 1540 号第5 第十号による引き寄せ金物選定機能

1. 金物配置ルールのフロー



### 2. 選定の切替え

設計条件の設定にて、耐震等級が「1」か「なし」 かつ 耐風等級が「1」か「なし」 の場合に限り 仕様規定モードでの金物配置が可能になります。

金物配置は外部耐力壁のみに配置するか、外部も内部も含めるか選択することができます。

設計条件	×	
建設地 ○ 一般地 ○ 多雪 □ 静岡県 〈静岡県地震地域係数Zs=1	1.32)	
屋根仕上げ区分 C 軽い屋根 で その他 積雪量 30 cm		
雪止め ● 有り 〇 無し		
雪下ろし ○有り ⑥無し		
<b>耐積雪等級(多雪) ◎</b> 等級1 C 等級2		
村震等級(品確法) ○ 等級2 ○ 等級3	٦	
	)	
地的771 30.0 KN/m <sup>4</sup>		
耐風等級(品確法) ○ 等級2 ● 等級1 ● なし 基準法・耐風等級1(品確法)		
特定11007からい自由したりの通どな目に定 つはい 50.0 でいいえ	= 0 ( 0 )	
耐風等級2(品確法)		
基準風速 30 ▼ m/s		
地表面粗度区分 ○ Ⅰ ○ Ⅱ ④ Ⅲ ○	īv	
M力壁最小長さ 900 mm		
偏心率の判定値 0.15		
✓ 吉示1540号第5第10号により引き寄せ金物を選 □ 引き寄せ金物の配置は外周耐力壁のみ	定する	- これらの選択は設計者による判断となります。
□ 初期マスタにも反映	初期マスタをロード	

等級の条件を満たさない場合、チェックボタンは無効となり指定できません。



#### 3. 配置金物の設定(デフォルト金物設定)

仕様規定での金物配置は、従来機能のデフォルト金物設定に従って行われます。

メニューの「設定」「デフォルト金物設定」にて設定が可能です。

この時、告示 1540 号第5第10号の定義されている金物の"接合部倍率(NR 値)"以上の金物であれば ユーザーが指定できます。金物配置の初期値として、フロア毎、壁種毎に指定が可能です。

"同等品であっても 接合部倍率(NR 値)で判定している為エラーになる場合があります。

凡例などで「引寄せ金物は図面に記載の金物の同等品を使用する場合があります」等と記載し、不一致 を回避してください。

デフォルト金物設定	×
耐力壁と開口端部の柱脚デフォルト金物	
2階 外壁 S65    2階 内壁 TB	L
1階 外壁 SS    1階 内壁 TB	L
リストロン要な金物が表示されない場合、金物マスタの設定	を確認して下さい
□ 初期マスタニも反映	
() キャンセル	

本機能は、金物の配置や変更のみを行う機能で、計算を行っているわけではありません。計算は行って いませんが、操作上の都合により、従来からの「引抜力補足入力」「引抜力計算」モードの機能を 一部利用しています。



#### 4. 金物配置

「引抜力計算」モードにて、従来の「接合部金物の再割付」か「引抜力チェック」のコマンドを実行する ことで、金物配置を行います。※引抜き計算は行っていません。



デフォルト設定に従い金物が配置されます。

- <平面画面>
- 1 F 平面画面





<展開表示画面>





- 5. 金物の変更方法
  - <平面画面>

平面画面にて配置位置のたて枠を選択します。右クリックメニューの「金物変更」を選びます。 金物変更画面にて任意の金物を指定できます。



<展開画面>

展開表示でも金物変更は可能です。たて枠の位置を表す△マークをクリックし 右クリックメニューの「金物変更」を選びます。



6. 画面や計算書の違い

プログラムのチェックリストにおいて「たて枠上下端の必要接合部倍率簡易計算法」の適応範囲の制限 が外れます。

## <画面>

本計算プログラムのチェックリスト							×
				- 屋根			_
				204	申諸内容	適用範囲	
	申請内容 	適用範囲		小屋組	屋根ばり方式	たるき方式,屋根ばり方式	
階数	*	2階建以下		母屋下がり・母屋上がり屋根	無し 💽	適用可	
地階	無し 👤	適用不可		異勾配屋根(マンサード型も含む)	無し 💌	適用可	
階高	2700mm mm *	3,300mm以下		ペントハウス	無し 💽	適用不可	
基本モジュール	910mm	自由設定		「おけ」日辞			
セットバック	有り 🔻 🕷	適用可		ハルーン壁(通したて枠)	有り 💌	※ 適用可	
				床組			
3-1-100	有り 💉 🕺	適用可		1階根太レス床	有り	適用可	
				1階枠組床	無し	適用可	
小屋裏物置	無し	適用可		2階床エ型ジョイスト	無し 💽		
	(H	〔上陷床围痕(J1/2木)两〕		其礎			
階の中間に設ける小屋裏物置	無し 🖃	適用不可		基礎形状	べた基礎	べた基礎,布基礎	
スキップフロア	無し 💌	適用不可		深基礎	無し 💌	適用不可	
平面混構造	無し 🚽	適用不可		杭基礎	無し 💽	適用不可	
立面混構造	無し -	適用不可		- <del>7</del> መመ			
				耐火構造	無し 💌	適用不可	
				免振工法	無し 💌	適用不可	
*は、たて枠上下端の必要接合部倍率	2簡易計算法による適用!		ر احد تله	ыт]			
			-112				

# <計算書>

# 4. 本計算プログラムのチェックリスト チェック項目 適用範囲 申請内容 適否

	フェック項目	迴用吧团	甲酮四谷	顶凸
平面	階数	2階建以下		×
・立面	地階	適用不可		×
形状	階高	3,300mm以下	2700mm	0
	基本モジュール(P)	自由設定	910mm	0
	セットバック	適用可		×
	オーバーハング	適用可		×
	小屋裏物置	適用可	無し	0
		(最上階床面積の1/2未満)		
	階の中間に設ける小屋裏物置	適用不可		×
	スキップフロア	適用不可		×
	平面混構造	適用不可		×
	立面混構造	適用不可		×
屋根	小屋組	たるき方式、		×
		屋根ばり方式		
	母屋下がり・母屋上がり屋根	適用可		×
	異勾配屋根(マンサード型も含む)	適用可		×
	ペントハウス	適用不可		×
耐力壁	バルーン壁(通したて枠)	適用可		×
床組	1階根太レス床	適用可	有り	0
	1階枠組床	適用可	無し	0
	2階床I型ジョイスト	-		
基礎	基礎形状	べた基礎、布基礎		×
	深基礎	適用不可		×
	杭基礎	適用不可		$\times$
その	耐火構造	適用不可		×
他	免震工法	適用不可		×

<メニュー>

仕様規定モードでは「接合部引抜力計算の設定」は無効となります。

設定	地震シミュレーション ヘルプ
100	初期条件
	設計条件
	本計算プログラムのチェックリスト
	告示第1540号の仕様規定に関するチェック
1	荷重設定
	固定荷重選択リスト設定
111	凡例設定
	たわみ量の設定
	寸法型式・材料の初期値設定
ŝ	寸法型式マスタ
	型ジョイスト寸法型式マスタ
3	材料マスタ
	選定順マスタ
	耐力壁マスター
	見付け面積の補正値設定
	接合部引抜力計算の設定
000	デフォルト金物設定
3	金物マスタ
	金物選定順プレビュー
	余裕率比β
4	図枠フリーワード指定
1	基礎鉄筋/コンクリート設定

仕様規定モードでは「接合部引抜力計算書」は無効となります。

「一括印刷」においても計算書は対象となりません。

一括印刷	
構造検討書	>
横架材一覧	
構架材計算書	
たて枠計算書	
伏図印刷	
壁量計算者	
接合部引拔力計算書	
地盤の許容支持力検討書	
基礎スラブ計算書	
基礎ばり計算書	
荷重伝達表	
偏心率算定者	
画面印刷	
基礎への荷重一覧	

計算書には検討方法として明記されます。

# 2. 設計方針

・本建築物は、以下の表に掲げる方法にて構造検討を行う。

検討項目	検討方法
地震力・風圧力	壁量計算
たて枠上下枠の接合部	告示1540号第5第10による
横架材	鉛直荷重に対する許容応力度計算
基礎	底盤は、鉛直荷重に対する許容応力度計算。基礎ばりは、
	鉛直荷重ならびに水平荷重に対する許容応力度計算。
許容支持力	鉛直荷重に対する許容応力度計算

それぞれの確認方法を以下に示す。

壁量計算
 ・地震力と風圧力に対しては壁量計算による検定を行い、壁量の確認は、各階各方向の 存在壁量が必要壁量以上確保されていることを確認する。

存在壁量を算出する際の壁は、平成13年度国土交通省告示第1541号第1第五号表1また は表1-2に掲げるものとし、これ以外の壁を用いる場合は、国土交通大臣による認定 を受けた壁とし、本計算書に特記し認定書を添付する。
 構造の安定に関することの等級2以上への適合判定においては、評価方法基準第5の 1-1 (3) へ①bの表に掲げる壁(以下、準耐力壁という)を用いることができる。

 ・必要壁量は、告示第1540号の適合判定は、同告示第5第五号の表1ならびに表2による。構造の安定に関することの等級2以上への確認方法は、耐震等級2にあっては、評価方法基準第5の1-1(3)ホ①の表2、耐震等級3にあっては、評価方法基準第5の1-1(3)ホ①の表3、耐風等級2にあっては、評価方法基準第5の1-4(3)ホ①の表によ る。

<u>たて枠の接合部</u> ・たて枠の接合部は、告示1540号第5第10の規定により取り付ける。

7. 基礎ばりの計算について

本バージョンから金物マスターに「短期許容耐力」が追加されます。短期許容耐力は告示による**金物** 選定時の基礎計算のみに利用されます。Cマーク金物は「枠組壁工法建築構造設計指針」84 頁「表 3.3.17 接合部設計用金物降伏耐力」を短期許容耐力として算出しております。

金物マスタ編集

×

金物マスタ

					分類	0マーク	▶ 使用する
使用	分類	接合部倍率(NR値)	図面での表現	短期許容耐力(kN) 🔺		11	
lQ .	Cマーク	0.76	TS	2.70		1.1	
18	07-2	0.95	TW30	3.30	短期許容耐力(kN)	6.09	
18	しマーク	1.52	2-15 2-T5W30	0.4U 6.60			
lŏ –	07-7	0.55	S45	3.05	本提期時日谷町ノ川	またけによつ並初	選定時の空碇計算に利用
lŏ	ČŻ-Ź	1.10	S50	6.09	※Cマーク金物は	1 枠組壁工法建築	物構造計算指針184頁 表
0	ロマーク	1.10	S65	6.09	3.3.17 接合部該計	「用金物降KM」)	」を提期計谷时月として真出して
lõ –	or-2	1.10	S90	6.09	0,00,8,9,0		
18	ロマーク	1.80	SW67 2-545	9.95	回天场の末期	282	
18 N	ロマーク	2.30	2-340	12.08	区面での表現	000	
lŏ	Ŏマーク	2.30	2-590	12.08	名称	S65	
Q .	0マーク	1.80	HDB10	10.00		1	
10	o국-2	2.80	HDB15	15.00	種類	帯金物	
18	しマーク	3./U 4.70	HDB20	20.00		·	
	04-2	4.70	HDD20	20.00	┌ 適応	箇所———	
						柱頭(最上階)	
						作士以其に下り皆り	
※ユ	ーザー名	<b>発録の金物に</b> 歴	しては、「毎」	期許容耐力」の		柱脚(2階)	
					柱助(18皆)		
初期値として"9999 0"がセットされますので 適切た							
1/3					0	「内壁」・外壁(	20000
佰	を設定し	てください。					
비크						<u> </u>	マンセル

計算書の金物一覧にも表示されます。

・接合部検定に使用する接合金物の接合部倍率

					<u> </u>	
分類	存在接合部 倍率(NR值)	図面での表現	記号	金物名		短期許容 耐力
Cマーク	0.76	TS	TS	あおり止め金物		2.70
Cマーク	0.95	TW30	TW30	あおり止め金物		3.30
Cマーク	1.52	2-TS	2-TS	あおり止め金物		5.40
Cマーク	1.90	2-TW30	2-TW30	あおり止め金物		6.60
Cマーク	0.55	S45	S45	帯金物		3.05
Cマーク	1.10	S50	S50	帯金物		6.09
Cマーク	1.10	S65	S65	带金物		6.09
Cマーク	1.10	S90	S90	带金物		6.09
Cマーク	1.80	SW67	SW67	带金物		9.96
Cマーク	1.10	2-S45	2-845	带金物		6.10
Cマーク	2, 30	2-S65	2-865	带金物		12.08
Cマーク	2.30	2-S90	2-S90	带金物		12.08
Cマーク	1.80	HDB10	HDB10	ホールダウン金物		10.00
Cマーク	2.80	HDB15	HDB15	ホールダウン金物		15.00
Cマーク	3.70	HDB20	HDB20	ホールダウン金物		20.00
Cマーク	4.70	HDB25	HDB25	ホールダウン金物		25.00
協会推奨	1.00	TC11	TC-11	かど金物		5.80
	a de la constante este a	A 44 A 46 mm 3		1	$\leftarrow$	

※納まり上、接合部倍率以上の金物を使用することもある。

基礎計算に用いる引抜力はユーザーが指定した金物の「短期許容耐力」となります。 画面で確認することができます。





■その他機能

・壁量計算チェックコマンドのログ情報に、充足率等の表示を追加しました。

操作	設定 地震シミュレーション ヘルプ
	耐力壁線の再割付
	見付図の再割付
	通り芯、横架材、たて枠再割付
	たて枠の再割付
	接合部金物の再割付
	耐力壁区画から基礎の自動生成
	壁線から寸法線自動生成
	開口·梁番号再割当
	構架材・たて枠・まぐさ受けチェック
	壁量計算チェック
	引抜力チェック
	荷重一覧出力
	全計算実行
青報	

ログ情報	×
2020/05/29 14:51 ####       ####################################	
「 <u>OK</u> 」 クリップボードにコピー	

・同梱の wallstat をアップデートしました

バージョン 4. 3. 4になります。詳細は wallstat のホームページを参照願います。 http://www.rish.kyoto-u.ac.jp/~nakagawa/